

monocent

3flame(スリーフレイム)

焚き火台・グリル・薪ストーブがひとつになったファイヤーギア

取り扱い説明書

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法を説明しています。
ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。
本説明書は大切に保管してください。

株式会社monocent

ユーザー登録のお願い

お買い上げ頂きましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、ユーザー登録をお願い致します。
※品質保証にはユーザー登録が必要です。
登録方法：下記アドレスまたは右記のQRコードからアクセス頂きご登録下さい。

https://mag.ume-jun.com/form_if.cgi?id=monocent



3flame(スリーフレイム) 取り扱い説明書 Ver.001

この度は、monocent製品の3flameをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んで頂き、正しい使用方法を確認してからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

取扱上の注意 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

- 警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
- 本製品は風通しのよい屋外で使用してください。テント内、車内、室内など、換気ができない場所は絶対に使用しないでください。燃焼によって酸化炭素が排出され、一酸化炭素の吸入により死亡または脳障害を引き起こす可能性があります。
 - 本製品は、木材や炭を燃焼するように設計しています。ガソリン、灯油などの液体燃料、ガス、ジェル、プラスチックは絶対に燃焼室に入れないでください。
 - 本製品はガソリンやその他の可燃性の液体や可燃性ガスから少なくとも10メートル以上遠く離れた場所でご使用ください。使用中は非常に高温になり炎の近くに可燃物があると引火する可能性があります。
 - 使用前に毎回必ず点検をしてください。老朽化や損傷が認められたり、本製品の状態が疑わしい場合は直ちに使用を中止してください。本来の性能を発揮できない恐れがあります。
 - 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
 - 使用前に可燃物や熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など延焼の危険がある場所では使用しないでください。
 - 強風下では使用しないでください。また、使用中に風が強くなった場合は直ちに消火し、使用を中止してください。
 - 使用後は本製品が完全に冷たくなるまで絶対にその場を離れないでください。
 - パラフィン加工や塗装、染色、加圧加工された木材や、合板を燃料に使用しないでください。また流木、ごみを燃料に使用しないでください。
 - 樹液の多い木材や湿った木材は避けてください。過度の火花の原因となる場合があります。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 本製品の組み立てや収納の際は、指や手をはさまないようにご注意ください。また、本製品のフチなど鋭利な部分がありますので、ケガにご注意ください。
- 使用中や使用後は本体が非常に高温になり、触れるとやけどの恐れがあります。また、周囲の状況に注意しお子さまやペットが近づかないようにしてください。
- 使用中は炭がはぜたり、火の粉がとぶ恐れがあります。顔などを近付けないでください。
- 本製品に強い衝撃をあてたり、収納した状態で重いものを載せないでください。変形し組み立てが出来なくなったり破損する恐れがあります。
- 燃料の入れ過ぎにご注意ください。不安定になったり炎が高く上がるため大変危険です。
- グリル使用時は必ず付属の専用ロストルを使用してください。
- 必ず水平で安定する場所で正しく使用してください。組み立てが不十分な場合は転倒する恐れがあります。また、不安定な設置状態では使用しないでください。
- お子さまの手の届かないところで使用・保管してください。
- 使用の際は耐熱手袋や器具を使用し、細心の注意を払って作業を行ってください。
- 使用中の本製品を移動させないでください。
- 使用後は残り火の始末に十分注意してください。収納する際は十分に温度が下がっていることを確認してから行ってください。また、緊急時以外は本体に水をかけたりしないでください。急激に温度が変化し、本体の破損・変形の原因になります。
- 設置や収納は必ず両手で行ってください。乱暴な取り扱いはケガや本体の破損の原因となります。
- 使用により変色や歪みが発生することがありますが使用に支障はありません。
- 本体にさびが発生することがありますが使用に支障はありません。
- 公園や河川敷などの公用地やキャンプ場などの管理地で使用する場合は各自自治体や管理者に確認して使用してください。
- 焚き火や火気類の使用が禁止されている場所では絶対に使用しないでください。

Made in China

使用方法（薪ストーブの場合）



図.1 脚を取り付ける



図.2 本体を開く



図.3 前扉を取り付ける



図.4 天板と後部を付ける



図.5 天板を固定する



図.6 煙突パーツを取付

※焚き火台の場合は天板不要、グリルの場合は天板の代わりに専用ロストルを取り付ける。
組立て動画：<https://www.youtube.com/watch?v=u7U7b6H3mag>

メンテナンス法

- 使用後の油汚れや焦げ付き、塩分などは食器用洗剤できれいに洗浄し水分をよく拭き取って乾燥させてください。
- 屋外保管は避け乾燥した場所に保管してください。
- 収納時に脚部の折り畳みがスムーズに行えるか確認し、不調を感じた場合や本体が明らかに変形している場合は使用を中止してください。

商品スペック

- あ材質:ステンレス・サイズ:380×365×25(h)mm(煙突部950mm)
●収納サイズ:365×205×15(h)mm●重量:4.5kg

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。その他の場合は適切な価格で修理または交換をさせていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので予めご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2. 改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4. 不測の事故による商品の故障 / 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6. ゴミやさびによる故障 / 7. 分解したことによる不具合の発生または破損 / 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10. 他社製品との組み合わせによる故障

■本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。不明な点やお気付きの点がございましたら、下記または公式LINEまでお問い合わせください。
Email:info@umedajun.com

株式会社monocent

〒158-0087
東京都世田谷区玉堤1-3-13-403
Email:info@umedajun.com
<https://monocent.umedajun.com/>